

Uwaga. Wszystkie materiały służące do spakowania i zabezpieczenia urządzenia takie jak taśmy, kartki papieru, folie, kable zabezpieczające nie są częścią zabawki. Należy je wyrzucić dla bezpieczeństwa Państwa dzieci.

Podłączenie słuchawek.

- *Włóż wtyczkę jack 3.5mm w gniazdko urządzenia audio
- *Włącz urządzenie audio
- *Nałóż słuchawki na uszy

Informacja. Zwróć uwagę na odpowiednie dopasowanie słuchawek, R-prawe ucho L- ucho lewe. Zwiększy to komfort odtwarzania muzyki

Uwaga. Zbyt wysoka głośność, szczególnie podczas słuchania muzyki przez słuchawki może uszkodzić Twój słuch. Ścisz urządzenie audio, zanim podłączysz do niego słuchawki.

Korzystanie z aparatu oraz gwarancja:

Używać tylko miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki do czyszczenia urządzenia. Nie należy stosować detergentów. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innego źródła ciepła. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Staraj się nie skręcać lub zginać urządzenia.

UWAGA: Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi, zawiera ona ważne informacje. Ten produkt jest chroniony 2-letnią gwarancją. Za jakiegokolwiek roszczenia z tytułu gwarancji lub usługi po sprzedaży, skontaktuj się z dystrybutorem i przedstaw ważny dowodu zakupu. Nasza gwarancja obejmuje wszystkie wady z wyjątkiem wad wynikających z nieprzestrzegania instrukcja obsługi lub jakiegokolwiek niedbałego działania (jak np. demontaż, Ekspozycja na działanie wysokiej temperatury i wilgotności, etc.)

Nie odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:



Od czasu Wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko.

Uwaga. Wszystkie materiały służące do spakowania i zabezpieczenia urządzenia takie jak taśmy, kartki papieru, folie, kable zabezpieczające nie są częścią zabawki. Należy je wyrzucić dla bezpieczeństwa Państwa dzieci.

Podłączenie słuchawek.

- *Włóż wtyczkę jack 3.5mm w gniazdko urządzenia audio
- *Włącz urządzenie audio
- *Nałóż słuchawki na uszy

Informacja. Zwróć uwagę na odpowiednie dopasowanie słuchawek, R-prawe ucho L- ucho lewe. Zwiększy to komfort odtwarzania muzyki

Uwaga. Zbyt wysoka głośność, szczególnie podczas słuchania muzyki przez słuchawki może uszkodzić Twój słuch. Ścisz urządzenie audio, zanim podłączysz do niego słuchawki.

Korzystanie z aparatu oraz gwarancja:

Używać tylko miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki do czyszczenia urządzenia. Nie należy stosować detergentów. Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub innego źródła ciepła. Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Staraj się nie skręcać lub zginać urządzenia.

UWAGA: Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi, zawiera ona ważne informacje. Ten produkt jest chroniony 2-letnią gwarancją. Za jakiegokolwiek roszczenia z tytułu gwarancji lub usługi po sprzedaży, skontaktuj się z dystrybutorem i przedstaw ważny dowodu zakupu. Nasza gwarancja obejmuje wszystkie wady z wyjątkiem wad wynikających z nieprzestrzegania instrukcja obsługi lub jakiegokolwiek niedbałego działania (jak np. demontaż, Ekspozycja na działanie wysokiej temperatury i wilgotności, etc.)

Nie odpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:



Od czasu Wprowadzenia europejskiej dyrektywy 2002/96/EU i 2006/66/EU do prawa narodowego obowiązują następujące ustalenia: Urządzeń elektrycznych, elektronicznych oraz baterii jednorazowych nie należy wyrzucać razem z codziennymi odpadami domowymi! Użytkownik zobowiązany prawnie do odniesienia zepsutych, zniszczonych lub niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do punktu zbiórki lub do sprzedawcy. Szczegółowe kwestie regulują przepisy prawne danego kraju. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Segregując odpady pomagasz chronić środowisko.